

Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos															
	A (elevador de tejador)	B	D	DK	E	F	FIN	UK (asiento de mariner)	GR	I	IRL	L	NL	P	S
<b>Requisitos para el funcionamiento</b>		instrucciones a través de un dispositivo de comunicación que sea efectivo. <ul style="list-style-type: none"> <li>La utilización de plataformas está prohibida cuando están expuestas a fuerzas de vientos que puedan poner en peligro su estabilidad o los trabajadores y, en todo caso, con fuerzas de vientos en el lugar de trabajo de 60 km / h.</li> <li>Se han de tomar medidas de prevención efectivas para evitar caídas de altura de trabajadores. Éstos han de llevar los correspondientes cinturones de seguridad o arneses que, mediante un dispositivo de seguridad para evitar que se pueda abrir involuntariamente, han de sujetarse lo más cerca posible al dispositivo de suspensión del aparato.</li> <li>El director de la empresa o su responsable sólo permitirá a empleados suficientemente especializados y de confianza la utilización de los dispositivos mencionados, tras haberse asegurado que estas personas conozcan todas las instrucciones cuyo cumplimiento sea necesario para garantizar la seguridad de las mismas.</li> </ul>													
<b>Advertencias para la medida</b>	Se permite su aplicación en edificaciones de tipo torre con una inclinación mayor de 45°.		<ul style="list-style-type: none"> <li>no se permite su empleo para trabajos repetitivos y periódicos, por ej. trabajos de limpieza.</li> <li>instrucción especial de los operarios de altura en el manejo de asientos de trabajo, especialmente en lo referente a procedimientos de rescate</li> <li>Todas las aplicaciones de asientos de trabajo se han de comunicar a las autoridades de inspección o a los seguros de accidentes competentes.</li> </ul>	Sin indicaciones							No se admite su empleo en caso de mal tiempo.			Sólo existen indicaciones aisladas en la ley, se han de observar esencialmente las instrucciones del fabricante.	